

softRelease




non certifié Équipement de protection individuelle

Les activités du slackline impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses et peut être la cause de blessures graves ou mortelles. Vous êtes responsable des vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Règles de sécurité


La version standard du softRelease n'est adaptée qu'aux slacklines tendues avec deux cliquets maximum. Pour les systèmes de tension utilisant des poulies, celle-ci est en général trop courte et donc inadapte.




Faites attention lors de la détente de slacklines. Veillez à ce que personne ne se trouve à proximité immédiate de la slackline. Un moment d'inattention lors de l'ouverture du softRelease peut causer des brûlures aux mains et endommager le softRelease.




Contrôlez l'état du softRelease avant chaque utilisation et soyez particulièrement attentif à une éventuelle usure des boucles terminales. Un softRelease usé ne doit en aucun cas être utilisé.




Montage




Enroulez la sangle du softRelease comme décrit sur le schéma.




Enfilez la bande verte dans la boucle de sécurité bleue.




Passez la bande verte dans la fermeture autobloquante.



Serrez en tirant sur la bande verte.




Fixez les mousquetons et les manilles au softRelease comme décrit sur le schéma.




Tendez à présent la slackline comme vous le faites d'habitude. Le schéma vous indique comment le softRelease s'intègre au reste du système de tension.



Démontage



Pour détendre la slackline, sortez tout d'abord la bande verte de la fermeture autobloquante. Maintenez le softRelease serré avec l'autre main pour éviter toute ouverture intempestive.



Déroulez à présent lentement la sangle bleue. Selon le degré de pré-tension, il faudra dérouler jusqu'à 2-3 couches de sangle avant que le softRelease ne se défasse de lui-même sous l'effet de la tension de la slackline. Plus la slackline est longue et la pré-tension grande, plus il faut faire attention lors de cette opération.



La vitesse à de dénouement du softRelease peut être contrôlée en le maintenant serré et en tenant l'extrémité de la sangle bleue.