

Saltonator

Bestandteile des Saltonators

- 1 x 2.5m Schlinge (5cm Breit) mit Polyesterfaser-Polster und WAVE-Naht
- 2 x Swivel
- 2 x Reckstift mit Ringsplint
- 2 x Begrenzungs-Schlaufen

Der Aufbau wird unter folgenden Link per Video erklärt:

<https://youtu.be/3XsSpfbxJUg>

Kurzanleitung Aufbau

1. Reckpfosten wie beim Reckturnen aufstellen.
2. 16cm-Matten zwischen den Reckpfosten Unterlegen.
3. Saltonator auf der Höhe installieren, dass sich die nach unten gedrückte Schlinge mindestens auf Hüfthöhe befindet.
4. Ringsplint richtig einhängen.
5. Lehrperson überprüft korrekten Aufbau.

Sicherheitshinweise

- Maximal 1 Person (80kg) darf auf einmal den Saltonator nutzen.
- Die maximale Montage-Höhe von 180cm ist einzuhalten.
- Einen Abstand von mind. 50cm ist von den Rotationsteilen/Aufhängungen während der Anwendung einzuhalten.
- Der Saltonator darf nur unter Aufsicht einer entsprechend intruierten Lehrperson verwendet werden.
- Die Reckanlage muss der Norm *SN EN 12197:1997 Turngeräte – Reck* entsprechen.
- Matten mit mindestens 15cm Dicke müssen so unterlegt werden, dass diese einen allfälligen Sturz auf den Rücken abdämpfen können.
- Übermässiges Schaukeln vermeiden.

Der Gebrauch des Saltonators muss sofort eingestellt werden, wenn einer der folgenden Punkte auftritt:

- Deformation der Bodenhülse oder Reckpfosten durch die Belastung ausgehend vom Reck mit dem Saltonator
- Die 2.5m Schlinge weist Beschädigungen auf die mehr als 10% der Breite des Bandes betreffen
- Es lösen sich Fäden an den Nahtstellen (davon ist die WAVE-Naht ausgeschlossen)
- Es lösen sich Metall-Teile (Schrauben, Muttern)

SLACKTIVITY lehnt jede Haftung für Schäden an der Infrastruktur ab, die durch unsachgemässen Einsatz oder Missachtung der Aufbau- und Sicherheitshinweise verursacht wurden.

Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, wenn der Gebrauch des SLACKTIVITY-Saltonators aus den genannten Gründen eingestellt werden muss, damit wir uns um die bestmögliche Lösung bemühen können.

info@slacktivity.ch / 077 408 03 57